# НЕГАТОСКОПЫ Н-48, <u>НТ-48</u>, НШ-48 НШ-80, НП-48

# НЕГАТОСКОПЫ Н-48, НТ-48, НШ-48, НШ-80, НП-48

ПАСПОРТ

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Негатоскопы (наименование, условное обозначение и область применения см. табл. 1) предназначены для просмотра в проходящем свете сухих и мокрых рентгеновских снимков.

Таблица 1

Наименование	Условное обозначение	Область применения
Негатоскоп общего наз- начения	H-48	Стационарные рентгеновски кабинеты клиник, больниц, ла бораторий и научно-исследова тельских институтов
Негатоскоп общего наз- начения передвижной	HT-48	Стационарные рентгеновски кабинеты клиник, больниц, ла бораторий и научно-исследова тельских институтов. Негатос коп смонтирован на тележке что позволяет просматривать снимки у постели больного
Негатоскоп общего наз- начения с диафрагмиру- ющими шторками	НШ-48	Стационарные рентгеновский кабинеты клиник, больниц, лабораторий и научно-исследовательских институтов
Негатоскоп Негатоскоп полевой	НШ-80 НП-48	Стационарные рентгеновские кабинеты Передвижные рентгеновские кабинеты

Негатоскоп должен эксплуатироваться в нормально отапливаемом помещении при температуре от 10 до 35°C и влажности не выше 80% при температуре 25°C.

No	TT	Тип негатоскопа					
п/п	Параметры	H-48	HT-48	НШ-48	НП-48	НШ-80	
1.	Размер экрана, мм	400×480	400×480	400×480	$400 \times 480$	800×400	
2.	Источник света	люмини-	люмини-	люмини-	лампы	люмини-	
		сцентные	сцентные	сцентные	накали-	сцентные	
		лампы	лампы	лампы	вания	лампы	
3.	Количество ламп, шт.	2	2	2	9	3	
4.	Мощность лампы, Вт	20	20	20	25	30	
5.	Напряжение питающей				127;		
	ети, В	220	220	220	220	220	
6.	Частота питающей сети,						
	Гц	50	50	50	50	50	
7.	Потребляемая мощ-						
	ность, ВА	100	100	100	250	250	
8.	Габариты (высота х	$660 \times 420$	$660 \times 420$	$775 \times 641$	$459 \times 626$	$605 \times 988$	
	длина х ширина), мм	$\times 222$	$\times 222$	$\times 222$	$\times 215$	$\times 200$	
	Габариты негатоскопа с		$1630 \times 540$		-		
	ележкой, мм		$\times 524$				
	Масса, кг	10	10	18	9	28	
	Масса, негатоскопа с те-						
	лежкой, кг		48				
	Количество диафрагми-				1		
	оующих шторок			4		2	

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 3

№ Komprovit Google DVII		Тип негатоскопа			
п/п Комплект поставки	H-48	HT-48	НШ-48	НП-48	НШ-80М
I. Негатоскоп в сборе (без съемных частей), шт Съемные части	1	1	1	1	ı
2. Лампа люминисцент- ная, шт. 30 Вт					3
20 Вт Лампа накаливания, шт. 25 Вт	2	2	2	9	
3. Лоток для сбора жид- кости, шт.	1	1	. 1	1	1
4. Провод заземления (для внутреннего рынка), шт. 5. Тележка, шт.	1	1	1	1	
6. Шнур удлиненный (для внутреннего рынка), шт.		1			
7. Предохранитель ВП1-1-0,5А, шт. ПК-45-2, шт.	4	4	4		2
ВП1-1-2А, шт.		100		4	

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Негатоскоп (рис. 1, 2, 3, 4, 5) представляет собой прямоу-гольный металлический корпус 1, с установленным в нем экра-




Рис. 1. Негатоскоп общего назначения H-48 1 — корпус, 2 — экран; 3 — кронштейн; 4 — лоток; 5 — ручка регулировки яркости; 6 — выключатель; 7 — пожка.

ном из оргстекла 2. Для фиксации сухих рентгенограмм по всему периметру оргстекла имеются скрытые пружинные прижимы 11 (рис. 5). Рамки с мокрыми рентгенограммами подвешиваются на кронштейны 3, а лоток 4 служит для сбора жидкости при их просмотре. Кроме установки на плоскости (этому служат ножки 7), имеется возможность подвески негатоскопа на стене, для чего в задней стенке расположены отверстия.




Рис. 2. Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками НІЦ-48. Общий вид

I — корпус; 2 — экран; 3 — кронштейн; 4 — лоток; 5 — ручка регулировки яркости; 6 — выключатель; 7 — ножка; 8 — ручка управления шторками.

Негатоскопы Н-48, НТ-48, НШ-48 и НП-48 (рис. 1, 2, 3, 4) имеют ручку 5 для регулировки яркости свечения экрана. Включаются и выключаются они выключателем 6. Негатоскоп НШ-80 (рис. 5) имеет два выключателя, которые последовательно включают одну и две лампы.

Негатоскопы НШ-48 и НШ-80 (рис. 2 и 5) содержат шторки для диафрагмирования светового поля, управляемые ручками 8. Одновременно лоток негатоскопа НШ-80, установленный в пазы, находящиеся на лицевой части корпуса, также позволяет диафрагмировать нижнюю часть светового поля.

Негатоскоп НТ-48 (рис. 3) установлен на тележке с четырьмя самоориентирующимися колесами 11, обеспечивающими его легкое передвижение. Совместно с рамой 13 он может поворачиваться в требуемом положении ручкой 12. Тележка имеет полки 9 и выдвижную полку 14 для рентгеновских снимков.




Рис. 3. Негатоскоп общего назначения передвижной НТ-48. Общий вид

1 — корпус; 2 — экраи; 3 — кронштейн; 4 — лоток; 5 — ручка регулировки яркости; 6 — выключатель; 7 — ножка; 9 — полка; 10 — каркас; 11 — колесо; 12 — ручкафиксатор; 13 — рама. 14. вобритины ин ка




Рис. 4. Негатоскоп полевой НП-48

1 — корпус; 2 — экран; 5 — ручка регулирования яркости свечения;
 6 — выключатель; 7 — ножка; 8 — струбцина; 9 — ручка; 10 — панель; 11 — крышка.




Рис. 5. Негатоской НШ-80 I — корпус; 2 — экран; 3 — кроиштейн; 4 — лоток; 6 — выключатель; 7 — ножка; 8 — ручка управления; 9 — лампа люминисцентная; 10 — отражатель света; 11 — прижим; 12 — ось; 13 — шторка; 14 — крышка; 15 — шнур питания; 16 — предохранитель.

### 5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением в электросеть негатоскоп должен быть заземлен проводом заземления.

Прибор выпускается с защитным заземлением по классу 01.

Для экспортного исполнения выпускается с защитным заземлением по классу 1.

## 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распакуйте прибор, очистите его и все детали от пыли и грязи.




Рис. 6. Схема электрическая принципиальная негатоскопов H-48; HШ-48; HT-48.

Обозначение	Наименование	Кол.
R1	Резистор ППБ-50-Г-13-470 Ом±10%	1
Cl	Конденсатор БМТ-2-400В-4700±10%	11
C2	Қонденсатор ҚБГ-М-400В-0,05мкФ±10%	
B1	Тумблер ТП-1-2	1
Кл1	Қлемма—ҚП-1б	1
Л1, Л2	Лампа люминисцентная ЛБ20	2
Ст	Стартер 15-80СК-220	1
Пр1; Пр2	Предохранитель ВП1-1-0,5А	2
Ш	Вилка штепсельная ВШ	1
ПРА	Аппарат пускорегулирующий <del>2УИ</del> -20/220-ВП	1

Снимите ручку регулировки яркости, отвернув предварительно стопорный винт ручки (Н-48, НТ-48, НП-48, НШ-48).

Отверните четыре винта крепления задней стенки корпуса и

выдвиньте стенку с блоком освещения.




Рис. 7. Схема электрическая принципиальная негатоскопа НШ-80.

Обозначение	Наименование	Основные данные	Коли- чество, шт.
Пр1, Пр2	Предохранитель ПК-45-2	2A	2
В	Штепсельная вилка	250B; 10A	1
Вк1; Вк2	Клавишный сдвоенный выключатель	6A; 250B	1
БУ1, БУ2, БУ3	Аппарат пускорегулирующий 1 УБИ-30/220		3
С	Конденсатор КБГ-И; 600В; 0,01	0,01мкФ 600В	2
CT1; CT2; CT3	Стартер 15-80СҚ-220	220B; 30BT	3
Л1; Л2; Л3	Лампа люминесцентная 30 Вт	220B	3




Рис. 3. Петатоской общего назначения передвижной ПТ-48. Общий вид 1— корвус; 2— экран; 3— кронштейн; 4— лоток; 5— ручка регулировки пркости; 6— выключатель; 7— ножка; 9— полка; 10— каркас; 11— колесо; 12— полка бызбымия




Рис. 8. Схема электрическая принципиальная негатоскопа НП-48.

Обозначение	Наименование	Кол.
C1	Конденсатог МБГЧ-1-250-0,5±	1
C2; C3	<u>Конденсатор КБГ-И-600-0,01±10%</u>	2
CF	Светорегулятор СР-03-1	1
Л1 Л9	Лампа НВ220-25	9
Пр1; Пр2	Предохранитель ВП1-1-2А	2

Распакуйте лампы и установите их в патроны. Установите на место заднюю стенку с блоком освещения и заверните четыре винта крепления задней стенки.

Установите ручку регулировки яркости и закрепите стопорны: ми винтами.

Установите лоток для сбора жидкости.

Установите негатоскоп на столе или подвесьте на степе (Н-48, НШ-48, НШ-80, НП-48).

Негатоскоп НТ-48 установите в кронштейны тележки.

Заземлите негатоскоп проводом заземления.

Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.

Отрегулируйте необходимую яркость свечения экрана ручкой 5.

#### 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

При просмотре сухих рентгеновских снимков заведите их под пружинные прижимы, расположенные по периметру экрана.

При просмотре мокрых рентгеновских снимков подвесьте

рамку с ними на кронштейны.

Для получения светящегося поля большего размера составьте в ряд требуемое количество негатоскопов (H-48, HШ-48, HШ-80, HП-48).

## 8. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

$N_2$ Наименование неисправности, внешнее проявление п/п и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1. При включении негатоског на не светится экран	Перегорели предо- хранители Неисправны лампы или стартер	Заменить предохрани- тели Заменить лампы или стартер
2. При включении негато- скопа экран не светится, а в нижней и верхней час- тях экрана наблюдается слаборозовая светящаяся полоса	Неисправны лампы	Заменить лампы
3. Наблюдается мигание	Пониженное напряжение сети	Проверьте напряжение сети

#### 9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Негатоскопы в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытых помещениях при температуре от 1 до  $40^{\circ}$ С и относительной влажности 80% при температуре  $25^{\circ}$ С.

#### 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Негатоскоп (общего назначения Н-48, передвижной НТ-48, с диафрагмирующими шторками НШ-48, полевой HII-48), заводской номер \_ \_ \_ \_ соответствует техническим условиям ТУ 64-1196-74; ТУ 64-1-2732-73 — НШ-80 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 03 19782

#### 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу негатоскопа в течение 12 месяцев при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня полу-

чения потребителем.

Z

Предприятие-изготовитель систематически ведет работы по улучшению конструкции изделия, следовательно, возможны некоторые конструктивные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

Замечания о неисправностях, обнаруженных во время эксплуатации изделия, а также пожелания по улучшению конструкции негатоскопа просим сообщить по адресу:

252655, ГСП, г. Киев-155, ул. Красноказачья, 21.

Киевское производственное объединение медаппаратуры. По вопросу гарантийного ремонта обращайтесь в Киевское производственное объединение медаппаратуры или в ремонтные мастерские.

## 12. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Наружные металлические поверхности негатоскопа, за исключением имеющих лакокрасочные покрытия, очищены механических загрязнений, обезжирены и покрыты консервационным маслом ПВК или НГ-203.

Негатоскоп, обернутый бумагой, уложен в упаковочный ящик выложенный внутри влагонепроницаемым материалом.

При соблюдении целостности упаковки и условий хранения предельный срок защиты без переконсервации 5 лет.
Допускаются другие методы консервации, обеспечиваю-

щие сохранность изделия.

Дата консервации <u>03. 1948</u>г.

13

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

-	Негатоскоп, заводской номер признан годным для эксплуатации.
	м. п. Дата выпуска
	OTK
	11. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ
	Наружные металлические поверхности, за исключением имеющих лакокрасочные покрытия, обезжирены и обернуты парафинированной бумагой.  Негатоскоп уложен в чехол из полимерной пленки для
	поставки в страны с умеренным климатом и двойной чехол из полимерной пленки для стран с тропическим климатом. При соблюдении целостности упаковки и правил хранения
	предельный срок защиты без переконсервации — 5 лет.

Дата консервации \_\_\_\_

## КИЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕДАППАРАТУРЫ 252655, Киев—155, ул. Красноказачья, 21

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт в течение гарантийного срока.

Негатоскоп об	цего назначения НШ-48, HT-48, H-48, HП-48	3.
Модель	ТУ 64-1-1196-74; ТУ 64-1-2732-73 — НШ-	80
Дата изготовл	ния	
Приобретен		
	(заполняется торгующей организацией)	Witness of Street, Str
Принят на гар	нтийное обслуживание предприятием	
города		
М. П.	Подпись руководства ремонтного предприятия	
М. П.	Подпись руководства учреждения владельца	

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня

получения изделия потребителем.

Гарантийный ремонт изделий медицинской техники осуществляется ремонтными предприятиями системы «Медтехника», обслуживающими учреждения здравоохранения в данной области, крае, республике (включая лечебные учреждения других ведомств) за счет заводов-изготовителей.

Если изделие в период гарантийного срока вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ре-

монта оплачивает учреждение-владелец изделия.

контролер	
- Caral Paris Paris	(условный номер)
Дата	
Упаковщик	(условный номер)
Дата	

Киевское областное управление по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Киев—1, Крещатик, 6.

Сдано в набор 22 XII 1976 г. Подписано к печати 9. IX. 1976 г. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Усл. печ. л. 0, 46. Изд. № 741. Заказ № 4322. Тираж 25000.

Белоцерковская городская типография, ул. Красноармейская, 22а.

НЕГАТОСКОПЫ Н-48, НТ-48, НШ-80 1

Паспорт 2.427.001 ПС

# I. НАЗНАЧЕНИЕ -3-

Негатоскопы (наименование, условное обозначение и область применения см. табл. I) предназначены для просмотра в проходящем свете сухих и мокрых рентгеновских снимков.

	Таблица І
Условное обозначение	Область применения
H-48	Стационарные рентгеновс- кие кабинеты клиник, боль- ниц, лабораторий, научно- исследовательских инсти- тутов
НТ-48	Стационарные рентгеновс- кие кабинеты клиник, боль- ниц, лабораторий, научно- исследовательских инсти- тутов. Негатоскоп смонти- рован на тележке, что позволяет просматривать снимки у постели больного
HIII-80	Стационарные рентгеновс- кие кабинеты
	н-48 Н-48

Негатоскопы должны эксплуатироваться в помещениях при температуре от 10 до  $35\,^{\circ}$ С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре  $25\,^{\circ}$ С и при более низких температурах без конденсации влаги.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Таблица 2				
IIII	Параметры	Тип негатоскопов		)B		
		H-48	HT-48	HIII-80		
- <del>-</del>	2	3	4	5		
	Размер экрана, мм Источник света	400 x 480 люминес- центные лампы	400 x 480 люминес - центные лампы	800 x 400 люминесцент- ные лампы		





Рис.1. Негатоской общего назначения Н-48. 1-корпус; 2-экран; 3-кранштейн; 4-желоб; 5-регулятор яркости; Б-выключатель; 7-ножка.

I_		3	4	5
3.	Количество дами, шт.	. 2	2	3
4.	Мощность лампы, Вт	20	20	30
5.	Напряжение питавией сети,В	220	220	220
6.	Частота питанцей сети,Гц	50	50	50
7.	Полиая потребляемая мощ-	100	100	250
8.	Габариты (высота, длина, ширина), мы	660x420x x222	660x420x x222	595x970x x200
9.	Габариты негатоскопов с тележкой, мм	-yah	1520x480x x473	_
0.	Macca, Kr	10	10.	28
I.	Масса негатоскора с телем- кой, кг	-	40	
2.	Количество дивфратипрую-		etan.	2
3.	Средняя наработка на отказ, час, не мензе	1500	1500	2500
4.	Средний срок слукбы, лет,			

# 3. KOMIJEKT DOCTABION

# В комплект негатоскога входят :

-	മാ <sup>ര്യ സ്റ്റ</sup> <sup>പ്രത്യ</sup> അ അ ൽ ഒരു ഒരു ത്ര <sup>്</sup> അംത്ര ഒരു പ്രത്യ അ ഒരു ഒരു ഒരു ഒരു ഒരു ഒരു ഒരു ഒരു അ പ്രത്യ എന്ന് വ്യാ	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Табли	<u>na 3</u>	T cile tale
nn m	Комплект поставки	Tun	Beratocko	та	
		H-48	HT-48	HU-80	2
Ī		3	4	5	
I.	Негатоскоп в сборе (без съемных частей), шт.			MP 607 609 ora (dia sila 600 600 600 am 🚲 .	
	Chemile dactw	I	I	I	
2.	Лампа люминесцентная, шт.				
	30 Br			3	
	20 Br	2 :	2		
3.	Желоб	I	1		



# Рис. 3. Негатоской НШ-80.

1-корпус; 2- экран; 3-кронштейн; 4- дно; 6-выключатель; 7- ножка; 8-ручка управления шторками; 9-лампа пюминесцентная; 10-отражатель света; 11-прижин; 12-ось; 13-шторка; 14-крышка; 15-шнур питания.

I	2	400 400 400 400 400 400 400 400 400 400	- 100 000 000 000 000 000 000 000 000 00	5
4.	Дно, шт.	/	- N.	I .
5.	Тележка в сборе, шт.		1	
	Запасные части:			
6.	Вставка плавкая ВПІ-1-0,5A, ют.	4	4	
7.	Вставка плавкая ВПІ-I-2A, шт.		-	2
8.	Лампа ломинесцентная 30 Вт, шт.		-1	2

### 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Негатоскої (рис.І,2,3) представляет собой прямоугольный металлический корпус I с установленным в нем экраном 2 из оргстекла. Для фиксации сухих рентгенограмм по всему периметру оргстекла имеются прижимы. Мокрые рентгенограммы фиксируются в рамках для размещения пленки. Рамки подвешиваются на кройштейны 3, желоб и дно служат для сбора жидкости, стекающей с мокрых рентгенограмм при их просмотре.

Кроме установки на плоскости, для чего служат ножки 7, имеется возможность подвески негатоскога на стене, для чего на задней стенке имеются отверстия.

Включение и выключение негатоскопов производится выключателем 6 (см.рис.1,2,3).

Регулировка яркости экрана негатоскопов H-48, HT-48 осуществляется ручкой регулятора яркости 5.

Негатоскоп НШ-80 (см.рис.3) имеет два выключателя, которые последовательно включают одну и две лампы.

Негатоскоп НШ-80 (см.рис.3) имеет шторки для диафрагмирования светового поля, управляемые ручками 8. Одновременно дно негатоскопа НШ-80 поз.4, установленное в пазы, находящиеся на лицевой части корпуса, также позволяет диафрагмировать нижною часть светового поля.




Рис. 2. Негатоской общего назначения НТ-48. 1-корпус; 2-экран; 3-кромштейн; 4-экселоб; 5-регулятор яркости; 8-выключатель; 7-номка; 8-тележка; 9-колесо.

Негатоскоп HT-48 (см.рис.2) установлен на тележке с 4-мя самоориентирующимися колесами 9, обеспечивающими его легкое передвижение. Принципиальные электрические скемы представлены на рис.4,5.

#### 5. YKASAHNE MEP EESOTACHOCTN

По электробезопасности прибор выпускается по классу защиты I с трежжильным шнуром питания, третья жила которого используется в качестве заземляющего провода и соединена с заземляющим контактом сетевой вилки.

## 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распацуйте прибор, очистите его и все детали от пыли и консервации.

Отверните винты креплений задней стенки и снимите ее.

Распакуйте лампы и установите их в патроны негатоскопа.

Установите на место заднию стенку и заверните винты крепления.

Установите лоток для сбора жидкости.

Установите негатоскоп на столе или подвесьте на стене (H-48, HW-80).

В негатоскопе НТ-48 снимите негатоскоп с нижнего основания тележки, вывернув четыре винта, и установите его на столе тележки, закрепив негатоскоп 4-мя винтами и 4-мя шайбами согласно рис.2.

Соедините негатоскоп с сетью при помощи сетевой вилки. При этом аппарат автоматически соединяется с заземляющим устройством до присоединения к сети.

В негатоскопах H-48, HГ-48 повернуть ручку регулятора яркости 5 по часовой стрелке до упора.

Включите негатоскоп при помощи выключателя.

## 7. ПОРЯДОК РАВОТЫ

При просмотре сухих рентгеновских снимков заведите их под прижимы, расположенные по периметру экрана.





Рис.4 Схема электрическая принципиальная негатоскопа Н-48, нТ-48.

F1; F2- 8mabka nnabkas 811-1-1-058; X1- вилка 8ш-ц-20-01-10/220; VI, V2-ломnd momunecigenminas 20 8m.; V3, V4-cmapmep 4-20/cx-M0-1274XIN; L-anna-KST-W-4008.0.05mm \$\$10%; RT- Desucmop CR5-30-11-7-50-113-47000m \$10%. pam nyckopeeympyrowuú 2M20-02-001, 5-mymånep 1114-2, C-kandercamop



# Рис.5. Схема электрическая принципиальная негатоскопа НШ-80

F1, F2-bcmabka nnabkaa 8/71-1-28; S1, S2-mymbnep TN1-2; L1, L2, L3-annapam nyckopeeynupyrouwū 146U -30/220; C-kok-Bekcamop K75-37-0, 22mk P-2×0,0022mk P; V4, V5, V6-cmapmep 15-80/CK-220; V1; V2; V3-namna nromunecyemmka a 308m. При просмотре мокрых рентгеновских снижов подвесьте рамку с ними на кронштейны 3.

### 8. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ий Неисправность, внешнее проявление и дополнитель- ные признаки	Вероятная причина	Метод устранения		
I. При включении негатоско- па не светится экран	Перегорел предохра-	Заменить предох-		
	Неисправны лампа и стартер	Заменить лампы или стартер		
2. При включении негатоскота не светится экран, в нижней части и верхней части экрана наблюдается слаборозовая све- тящаяся полоса	Неисправны лампы	Заменить лампы		
Наблюдается мигание	Пониженное напряжение сети	Проверьте нап- ряжение сети		

### 9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Негатоскопы в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытых помещениях при температуре от минус 50 до плюс  $40\,^{\rm O}{\rm C}$  и относительной влажности не более 98% при  $25\,^{\rm O}{\rm C}$  и при более низких температурах без конденсации влаги.

IO CBUJETEJISCTBO O HPUEMKE

Негатоскоп (общето назначения Н-48, НШ-80, передвижной НТ-48), заводской № , соответствует техническим условиям ТУ 64-I-II96-79 (ТУ 64-I-2732-82 - для НШ-80) и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

м.П.

#### ІІ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу негатоскопа в течение 18 месяцев для негатоскопов Н-48, НТ-48 и 24 месяца для негатоскопа НШ-80 при соблюдении правил эксплуатации и хранения, установленных настоящим паспортом.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

Предприятие систематически ведет работы по улучшению конструкции изделия, поэтому возможны некоторые конструктивные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

Замечания о неисправностях, обнаруженных во время эксплуатации изделия, а также пожелания по улучшению конструкции изделия следует направлять по адресу: 252655, Киев, ГСП, пр-т Красных казаков, 21, Киевское производственное объединение "Медаппаратура".

По вопросу гарантийного ремонта обращайтесь в Киевское производственное объединение "Медаппаратура" или в ремонтные мастерские медтехники.

В случае проведения ремонта изделия или устранения недостатков в установленные гарантийные сроки, эти сроки продлеваются на время, в течение которого изделие не использовалось из-за обнаруженных недостатков или ремонта. При замене изделия в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

иния отреза

## 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

	Негатоскоп	, ,	заводо	ROH F.		, ,	подвергнут
на	КПО "Медаппаратура"	консерв	ации со	гласно	требо	ваниям,	предусмот-
pe	нным техническими у	слови ями	·AFP	1134	4		
	Дата консервации_				1		The state of the s
	Срок консервации_						C STATES
	( при сроке транс Консервацию произ	The second secon		месяца		М.П.	
	Изделие после кон			8			and the second second
	13.	СВИДЕТЕЛ	ьство о	Б УПАКО	BKE		
	Негатоскоп,	,	заводо	кой №		,	упакован на
КП	О"Мецаппаратура" со	гласно т	пебован	MEM. III	Denven		
TO	рской документацией	•	ATP	4894			
	Дата упаковки	1			19	м п	The survey of th
	Упаковку произвел					м.П.	7, 990
	Изделие после упа	ковки пр	инял				

іо. Свидетельство о приемсе
Негатоскоп , заводской № , признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска М.П. ОТК
іі. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ
Негатоскоп , заводской » , подвергнут консер вации согласно требованиям, предусмотренным техническими условиям
Дата консервации <u>5 лет</u> Срок консервации <u>5 лет</u> (при сроке транспортирования 3 месяца) М.П. Консервацию произвел Изделие после консервации принял
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ
Негатоскоп , заводской » , упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.
Дата упековии Упаковку произвел

# КИЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЕДАППАРАТУРА" 252655, Киев, ГСП, пр-т Красных казаков, 21

## гарангийный талон на ремонт в течение гарангийного срока

Негатоскоп общего назнач	ения Н-48, НТ-48, НШ-80
Модель Т. Дата маготовления	y 64-1-1196-79(Ty 64-1-2732-82-117) Hu-80
ARTS MSTOTOMISHMA	30.5 . 17
Приобретен	
кнюпес)	ется торгующей организацией)
මති මෙම මෙම <sub>අතල</sub> කත යුතු ගත උපුරුමුව සහ දැන පැවැත්ව සහ යුතු සහ දැන සහ දැන සම දැන ඇති සම සහ සහ	
WAN THE GLA WIS WIS AND	
Принят на гарантийное об	служивание предприятием
CHIE CON HICH WITH CONTROL WITH CONTROL WAS MADE WAS CONTROL WITH CONTROL WAS CONTROL WAS AND WITH CONTROL CONTROL WAS CONTROL	age and appropriate acts also fails also care later and the acts and the acts and the act of the acts and the
города	
	Подпись руководства
M.II.	ремонтного предприятия
	Подпись руководства
	учреждения-владельца

Высывается ремонтным предприятием "Медтехника" в адрес завода-изготовителя и служит основанием для предъявления счета н оплату за произведенный ремонт в течение гарантийного срока.

3ax.417

Начало гарантийного срока исчисляется со дия ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев.

Гарантийный ремонт изделий медицинской техники осуществляется ремонтным предприятиями системы "Медтехника," обслуживающими учреждения здравоохранения в данной области, крае, республике (включая учреждения других ведомств), за счет заводов-изготовителей.

Если изделие в период гарантийного срока вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

Контро	пер		Упак ов	щик	
	условный	номер)		(условный	номер)
Дата			Дата		

CBEJEHMA O COJEPHANM JIPATOJEHNIX MATEPHAJIOB

and the case that the case are also fall the time two two the case and	Номер Примеч. акта				+19-				•
and the case ones with the season ones ones	Macca B		0,2212	0,0334	0,045		0,4424	0,0352	0,5128
And the case when the case with the case wit	Macca B I ur., r		0,2212	0,0167	0,045		0,2212	0,0176	
and any other control of the control	edneste, Rongerte Rongerte	8, HT-48	Н	%.4°	H	08	2 2	24 24	
the sale tale state the time cale allowed and the minima the care	Codovarie equivally, Kontaekte of Osheven, Kont. Kont.	Hererockons H-48, HI-48	yb2,427,001	7E5.068.005	115.068.005	Herarockon HII-80	nt3.564,008 2	TK3.564.008	
and the star star star star für ett ett ett ett ett ett ett ett ett et	Обозначение		THI-2	BII-I-0,5A	KBT-M-400B-		MI-2 *	HII-I-2A	
a Car olga este est dito qui otto gen ello qui ricto este alla sira sino etta sen esto sira can cun cun cun	Наименованме	CEPERPO	I. Tymonep	2. Вставка плавкая	3. Конденсатор		I. Tymonep	2. Вставка плавиая	



KNOMA 301K. 417 THR 10.000